

モデル 117, 156, 164, 166, 171, 172, 176, 203, 204, 205, 207, 209.3/4, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 231, 238, 242, 246, 251, 253, 257, 292


Verwendung in FG 60/61Satz K

使用目的:

リフト・マウント用アダプタ。

注意事項:

アンダ・フロア・ライニングを取り外す場合にのみ必要。



203 589 02 31 00